

# Gamme ALIMENTAIRE




## SCELLEUSE MANUELLE DE BARQUETTES

### E 152

Pratique et peu encombrante, cette scelleuse de barquettes manuelle permet de sceller un film hermétique parfaitement ajusté au format de la barquette. Economique, elle est équipée d'une plaque empreinte bi-format réglable, facilitant le changement de format de façon simple et rapide.

**Format de barquette maxi : 200 x 160 mm**



E 152

### Usages



Métiers  
de bouche



Grandes et  
Moyennes  
Surfaces



**Inclus : plaque empreinte bi-format réglable**

2 formats de scellage possibles : 195 x 135 mm ou 95 x 135 mm  
ref. plaque PLBIE152CLT



- ✓ Compacte et simple d'utilisation pour sceller des barquettes petits et moyens formats jusqu'au format de barquettes maxi de 200 x 160 mm.
- ✓ Système de doubles poignées permettant un scellage facile et régulier.
- ✓ Option : plaques empreintes sur-mesure réalisées au format de vos barquettes (*nous consulter*).
- ✓ Structure en inox pour un nettoyage facilité et une meilleure résistance aux produits de désinfection (réduit les zones de rétention).



**Garantie 1 an<sup>(1)</sup>**  
(1) Hors pièces d'usure



Compatibles matériaux  
Bio-sourcés ou compostables



Conformité  
normes CE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE									
<b>E 152</b>	19 x 44 x 46 cm	160 mm (max)	200 mm (max)	potentiomètre	7 kg	500 W	230 V 50/60 Hz	195 x 135 mm 95 x 135 mm	1 pose 1 pose

\* Dimensions capot ouvert

## ÉQUIPEMENTS

Fermeture manuelle par doubles poignées

Plaque empreinte bi-format :

- 195 x 135 mm
- 95 x 135 mm




## OUTILLAGES ADAPTÉS

### PLAQUE EMPREINTE


Pratique ! Une seule plaque avec 2 formats d'empreintes, facile à régler grâce à la barrette coulissante :



Taille standard  
195 x 135 mm



Taille réduite  
95 x 135 mm




### FORMAT BARQUETTES

Formats de barquettes adaptés :




Gamme barquette	Dimensions	Hauteur max de barquette
CLTP	195 x 135 mm	130 mm
CLTP	95 x 135 mm	130 mm


## PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT




1 Placer votre barquette et son contenu sur la plaque empreinte.



2 Dérouler le film au-dessus de la barquette.




3 Abaisser la poignée pour couper et souder le film.



4 Maintenir les 2 poignées en pression quelques secondes.



... 2s



5 La barquette est scellée et peut être retirée.

Besoin de plus d'informations ?



Contactez le service commercial : +33 (0)4 74 00 59 54