

Gamme ALIMENTAIRE

ora



SCELLEUSE DE POTS MANUELLE

SC 150

Pratique et peu encombrante, cette scelleuse manuelle permet de sceller un film hermétique parfaitement ajusté avec une découpe au contour du pot. Grâce à son système avec assistance, la mise en pression s'effectue sans effort, pour un résultat constant quel que soit l'opérateur.

Idéale soupes,
cafés, desserts,
glaces...

SC 150



PLUS
BESOIN DE
COUVERCLE !

Usages



Métiers
de bouche



Grandes et
Moyennes
Surfaces

VOIR LA
démonstration



Sur demande : plaque de chauffe avec découpe et plaque empreinte sur-mesure, réalisées au format de vos pots ou bols.

- ✓ Compacte et simple d'utilisation pour sceller des pots de Ø90, Ø95, Ø97 ou Ø121 mm (maxi).
- ✓ Système de poignées avec mise en pression renforcée permettant un scellage facile et sans effort.
- ✓ Finition parfaite avec découpe du film au contour du pot et languette d'ouverture facile.
- ✓ Structure en inox pour un nettoyage facilité et une meilleure résistance aux produits de désinfection (réduit les zones de rétention).



Garantie 1 an⁽¹⁾
(1) Hors pièces d'usure



Compatibles matériaux
Bio-sourcés ou compostables



Conformité
normes CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE								
SC 150	52 x 22 x 54 cm	Ø90, Ø95, Ø97 ou Ø121 mm	150 mm (max)	200 mm (max)	potentiomètre	11 kg	100 W	230 V 50/60 Hz

* Dimensions capot ouvert

ÉQUIPEMENTS



Lame pour découpe du film
à la forme du contenant.

Système avec assistance :
mise en pression renforcée
SANS EFFORT



Réglage de la
température par
potentiomètre


Porte-bobine
intégré

OUTILLAGES ADAPTÉS

PLAQUE EMPREINTE

Sur demande : plaque de chauffe avec découpe
et plaque empreinte sur-mesure, réalisées au
format de vos pots ou bols

(nous consulter)



POTS


Hauteur de pots max :




PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT




1
Placer votre pot (ou bol)
et son contenu sur la
plaque empreinte.



2
Déranger le film au-dessus
du pot (ou du bol).



3
Abaisser la poignée
pour couper et souder
le film.




4
Maintenir les 2 poignées
en pression quelques
secondes.

5



= 3s



6
Le film est scellé sur le
récipient avec une découpe
au contour du pot (ou bol).

Besoin de plus d'informations ?



Contactez le service commercial : +33 (0)4 74 00 59 54